

# B-CLEAN

## KÄYTTÖOHJEET

| PRODUCT                 | SKU                                                            | KÄYTTÖOHJEET                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anti-fog</b>         | <b>B200P<br/>PACF030*<br/>PACF500*</b>                         | Ota lasit pois kasvoilta. Suihkuta huurteenestoainetta lasien molemmille puolille ja kuivaa mikrokuitukankaalla. Kun olet suihkuttanut huurteenestoainetta, odota 2 minuuttia, ennen kuin käytät laseja uudestaan. |
| <b>Anti-Fog</b>         | <b>B300</b>                                                    | Ota lasit pois kasvoilta. Suihkuta huurteenestoainetta lasien molemmille puolille ja pyyhi säämiskäkankaalla. Kun olet suihkuttanut huurteenestoainetta, odota 2 minuuttia, ennen kuin käytät laseja uudestaan.    |
| <b>Cleaning Tissues</b> | <b>PACW100<br/>PACW500</b>                                     | Ota lasit pois kasvoilta. Taita kostea puhdistuspyyhe ja käytä sitä linssien molemmilla puolilla pyöriävin liikkein, kunnes se on kuiva.                                                                           |
| <b>Cleaning Sprays</b>  | <b>PACD250<br/>PACD500<br/>PACS050<br/>PACS250<br/>PACS500</b> | Ota lasit pois kasvoilta. Suihkuta huurteenestoainetta lasien molemmille puolille ja kuivaa mikrokuitukankaalla.                                                                                                   |

\* Do not use PACF500 & PACF030 on anti-reflect coated equipments.

**STORAGE:** All products must be stored in a dry and clean environment.